tado°

España



Guía para Instaladores profesionales Termostato Inteligente

Si no eres un instalador profesional y quieres instalar tado° por tu propia cuenta, consigue las instrucciones detalladas a través de tado.com/start

Accesorio opcional



Usa la **Placa de montaje de tado**° detrás del Termostato Inteligente o el Kit de Extensión si es necesario.

Puedes obtenerlo independientemente en tado.com/placa-de-montaje



/!\

CABLEADO CON PROTECCIÓN CONTRA LA POLARIDAD INVERTIDA

Para todas las instalaciones digitales de dos cables conectados a + y-, en tado° se pueden intercambiar

PRECAUCIÓN: cables conectados a la red eléctrica (230 V)

Asegúrate de desconectar la corriente antes de empezar

Opciones de cableado OpenTherm



5

1. Cableado: **OpenTherm**



2. Conecta el Bridge de Internet al router



Conecta el Bridge de Internet al router

Pulsa el botón de pairing hasta que el LED parpadee para activar el modo de enlazado

El modo de enlazado permite que otros dispositivos se conecten al Bridge de Internet

3. Enlaza el Kit de Extensión con el Bridge de Internet

OpenTherm





Si falla:

Reinicia el enlazado y asegúrate de que la distancia entre los dispositivos es de al menos 3 m durante el enlazado

4. Enlaza el Termostato Inteligente con el Bridge de Internet

Abre el Menú de Instalador

OpenTherm





- Pulsa el botón para eliminar el mensaje de error
- Reinicia el enlazado y asegúrate de que la distancia entre los dispositivos es de al menos 3 m durante el enlazado

FAIL

Si falla:

.

- Vuelve a entrar en el Menú de Instalador
- Asegúrate de que la distancia entre los dispositivos es de al menos 3 m durante el enlazado

ΕO

5. Configuración: **OpenTherm**



Opciones de cableado Junkers



1. Cableado: Junkers HT-Bus



2. Conecta el Bridge de Internet al router



Conecta el Bridge de Internet al router

Pulsa el botón de pairing hasta que el LED parpadee para activar el modo de enlazado

G

El modo de enlazado permite que otros dispositivos se conecten al Bridge de Internet

3. Enlaza el Kit de Extensión con el Bridge de Internet





Si falla:

Reinicia el enlazado y asegúrate de que la distancia entre los dispositivos es de al menos 3 m durante el enlazado Junkers ^{HT-Bus}

Abre el Menú de Instalador





FΠ

20

- Pulsa el botón para eliminar el mensaje de error
- Reinicia el enlazado y asegúrate de que la distancia entre los dispositivos es de al menos 3 m durante el enlazado



Si falla:

.

- Vuelve a entrar en el Menú de Instalador
- Asegúrate de que la distancia entre los dispositivos es de al menos 3 m durante el enlazado

5. Configuración: Junkers HT-Bus



1. Cableado: Junkers 1-2-4 24 V



24

Junkers 1-2-4 24 V

2. Conecta el Bridge de Internet al router



Pulsa el botón de pairing hasta que el LED parpadee para activar el modo de enlazado

G

El modo de enlazado permite que otros dispositivos se conecten al Bridge de Internet

3. Enlaza el Kit de Extensión con el Bridge de Internet





Si falla:

Reinicia el enlazado y asegúrate de que la distancia entre los dispositivos es de al menos 3 m durante el enlazado

Abre el Menú de Instalador





FΠ

28

- Pulsa el botón para eliminar el mensaje de error
- Reinicia el enlazado y asegúrate de que la distancia entre los dispositivos es de al menos 3 m durante el enlazado



Si falla:

.

- Vuelve a entrar en el Menú de Instalador
- Asegúrate de que la distancia entre los dispositivos es de al menos 3 m durante el enlazado

5. Configuración: Junkers 1-2-4 24 V





Opciones de cableado Vaillant

1. Cableado: Vaillant eBus



2. Conecta el Bridge de Internet al router



Conecta el Bridge de Internet al router

Pulsa el botón de pairing hasta que el LED parpadee para activar el modo de enlazado

El modo de enlazado permite que otros dispositivos se conecten al Bridge de Internet

3. Enlaza el Kit de Extensión con el Bridge de Internet





Si falla:

Reinicia el enlazado y asegúrate de que la distancia entre los dispositivos es de al menos 3 m durante el enlazado

FΠ

Si falla:

39

4. Enlaza el Termostato Inteligente con el Bridge de Internet



Reinicia el enlazado y asegúrate de que la distancia entre los dispositivos es de al menos 3 m durante el enlazado

Si falla:

.

- FAIL \mathbf{X}

Abre el Menú de Instalador

- Vuelve a entrar en el Menú de Instalador
- Asegúrate de que la distancia entre los dispositivos es de al menos 3 m durante el enlazado

5. Configuración: Vaillant eBus



1. Cableado: Vaillant 7-8-9 24 V



2. Conecta el Bridge de Internet al router



Conecta el Bridge de Internet al router

Pulsa el botón de pairing hasta que el LED parpadee para activar el modo de enlazado

G

El modo de enlazado permite que otros dispositivos se conecten al Bridge de Internet

3. Enlaza el Kit de Extensión con el Bridge de Internet





Si falla:

Reinicia el enlazado y asegúrate de que la distancia entre los dispositivos es de al menos 3 m durante el enlazado

46

FΠ

Si falla:

enlazado

Vaillar 7-8-9 24

4. Enlaza el Termostato Inteligente con el Bridge de Internet

Pulsa el botón para eliminar el mensaje de error

Reinicia el enlazado y asegúrate de que la distancia entre los dispositivos es de al menos 3 m durante el



Abre el Menú de Instalador



Si falla:

.

FAIL

 \mathbf{X}

- Vuelve a entrar en el Menú de Instalador
- Asegúrate de que la distancia entre los dispositivos es de al menos 3 m durante el enlazado

5. Configuración: Vaillant 7-8-9 24 V



tado° soporta muchos otros fabricantes e interfaces

Entre otros, los siguientes fabricantes con interfaz digital:

- BaxiRoca Ver OpenTherm
- Beretta Ver OpenTherm
- e.I.m leblanc Ver Junkers
- Ferroli Ver OpenTherm
- Viessmann Ver OpenTherm

Para soporte técnico: Nuestro Servicio de atención al Instalador estará encantado de ayudarte con las instrucciones para otros sistemas de calefacción: \$857 880 178 o en www.tado.com

Otros fabricantes

Cableado de relé

Cableado de Termostato Inteligente en relé libre de potencial	Desde pág. 54
Cableado de Termostato Inteligente a válvula de calefacción por suelo radiante	Desde pág. 55
Cableado de Kit de Extensión en relé libre de potencial	Desde pág. 56
Cableado de Kit de Extensión en relé de 230 V	Desde pág. 57

Instalación en relé (todos los fabricantes)

52

1. Cableado: Termostato Inteligente en relé libre de potencial







NO: Normalmente abierto - Encender la calefacción NC: Normalmente cerrado - Apagar la calefacción

COM: Común

1. Cableado: Termostato Inteligente a válvula de calefacción por suelo radiante

Instalación cableada: El Termostato Inteligente se cablea directamente a la válvula del suelo radiante



Termostato Inteligente

La válvula está normalmente cerrada cuando no recibe corriente:



1. Cableado: Kit de Extensión en relé libre de potencial





NO: NC:

NO: Normalmente abierto - Encender la calefacción

Normalmente cerrado - Apagar la calefacción

COM: Común

1. Cableado: Kit de Extensión **en relé de 230 V**



2. Conecta el Bridge de Internet al router



Instalación en relé (todos los fabricantes)

Conecta el Bridge de Internet al router

Pulsa el botón de pairing hasta que el LED parpadee para activar el modo de enlazado

El modo de enlazado permite que otros dispositivos se conecten al Bridge de Internet

3. Enlaza el Kit de Extensión con el Bridge de Internet





Si falla:

Reinicia el enlazado y asegúrate de que la distancia entre los dispositivos es de al menos 3 m durante el enlazado





Si falla:

- Pulsa el botón para eliminar el mensaje de error
- Reinicia el enlazado y asegúrate de que la distancia entre los dispositivos es de al menos 3 m durante el enlazado

FAIL

Si falla:

Abre el Menú de Instalador

- .
 - Vuelve a entrar en el Menú de Instalador
 - Asegúrate de que la distancia entre los dispositivos es de al menos 3 m durante el enlazado

5. Configuración: relé (cualquier fabricante)



62

tado°

Si necesitas asistencia contacta con el soporte técnico de tado° en el:

& 857 880 178

o en www.tado.com

